HELVEX M.R.
garantía de calidad

210-38-3.5

Fluxómetro para W.C. de Manija

W.C. Flushometer Handle

Kit de refacciones para mantenimiento preventivo. */ Kit of parts for preventive maintenance.*



Asesoría y Servicio Técnico: *Consultancy and Technical Service:* (52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales: *Original Spare Parts:*
refacciones@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 00
(52) 55 53 33 94 21
Ext. 5913, 5068 y 4815

Fluxómetros Mecánicos para W. C. de Manija / Mechanical Flushometers Handle for W. C.

Visite nuestras páginas **www.helvex.com.mx** para México y **www.helvex.com** para el mercado Internacional / *Visit our pages* ***www.helvex.com.mx*** *for Mexico and* ***www.helvex.com*** *for the International market*

NB

HELVEX M.R.
garantía de calidad

210-38-3.5

Fluxómetro para W.C. de Manija

W.C. Flushometer Handle

Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo / *Kit of Parts for Preventive Maintenance*



Rf-569
Cupula para Valvula de Retención
Dome Check Valve

Rf-593
Casquillo para Valvula de Retención
Valve Cap for Retention

Rf-041-C
Tornillo Elevador Llave de Retención
Stop Valve Elevator Screw

Rf-040
Guía Delrin Émbolo
Delrin Piston Guide

Rf-637
Empaque para Llave de Retención
Stop Valve Gasket

Rh-337
O´ring 2-114

Rf-250
Émbolo para Llave de Retención
Stop Valve Piston

Rf-234
Resorte Émbolo Llave de Retención
Stop Valve Piston Spring

Rf-256
Inserto de Émbolo
Seat Stop and Piston Insert

Rf-657
Cuerpo Valvula de Retención Nuva
Valve body Nuva Withholding

Sf-571
Llave de Retención Armada Nuva 1"
1" Nuva Assembly Stop Valve



Rf-015
Torn. Cab. Red. 8-32-UNC-2A
Round Head Screw 8-32-UNC-2A

Rf-1005
Rondana Bushing
Bushing Washer

Rf-873
Perno Regulador
Bolt Regulator

Rf-052
Llantita S-14 Vulcanizada
Vulcanized Tire S-14

Rf-1006
Émbolo Macho 3.5 lpf
0.92 gpf Male Piston

Rf-234
Resorte Émbolo Llave de Retención
Stop Valve Piston Spring

Sf-102
Perno Telescópico
Telescopic Bolt

Rf-005
Rondana Hule Émbolo Hembra
Female Piston Rubber Washer

Rf-232
Émbolo Hembra 3,5 LPF
0,92 GPF Female Piston

Sf-804
Émbolo Auto Limpieza 3,5 LPF
Self-Cleaning Piston 0,92 GPF



Rf-041-C
Tornillo Elevador Llave de Retención
Stop Valve Elevator Screw

Rf-040
Guía Delrin Émbolo
Delrin Piston Guide

Rf-637
Empaque para Llave de Retención
Stop Valve Gasket

Rh-337
O´ring 2-114

Rf-250
Émbolo para Llave de Retención
Stop Valve Piston

Rf-234
Resorte Émbolo Llave de Retención
Stop Valve Piston Spring

Rf-256
Inserto de Émbolo
Seat Stop and Piston Insert

Sf-015-C
Mec. Cierre Llave de Retención
Automatic Closing Mechanism



Rf-941
Rf-060
Rf-060
Rf-941

Sf-059
Kit de Rondanas 38 mm
Setting Kit 1 ½" Washers



Rf-024
Rondana de Hule para Manija Flux.
Rubber Washer Handle Flush.

Rf-025
Empaque Cónico p/Estopero
Stopper Gasket Conic

Rf-230
Cpo. Estopero c/Cuerda Flux.
Stopper Body

Rf-030
Resorte Estopero
Stopper Spring

Rf-120
O´ring 2-006

Rf-292
Manija Recta para Fluxómetro
Straight Lever

Sf-012
Perno Asiento Estopero B-8A c/O´ring
Stuffing Box Seat Bolt B-8A with O´ring

Rf-109
Tuerca Cople Fluxómetro 6 l
1,58 gpf Coupling Nut

Rf-634
Tuerca Union Cople
Coupling Nut Union

Sf-628
Manija Armada para Fluxómetro Nuva
Handle Assembly Fluxometer Nuva



Rf-060
Rf-941

Sf-793
Tuera y Rondanas Flux Nuva 38mm
Nuva Flux Nut and Washer 38mm



Rf-025
Rf-024
Rf-230
Sf-012
Rf-030
Rf-120

Sf-110
Estoper Armado Flux. c/Cuerda
Flushometer Stuffing Box
Assembly with Thread



Rf-637
Rh-337
Rf-234
Rf-256
Rf-035

Sf-055
Kit Ref. Llave de Retención
Stop Valve Kit



Rf-015
Rf-591
Rf-641
Rf-052
RF-075
Rf-005

Sf-795
Kit de Empaques Émbolo
Gasket Piston Kit



Rf-591
Rh-641

Sf-621
Cúpula Fluxómetro Nuva c/Empaques
Nuva Flushometer Dome with Gaskets



Rf-120
Rf-030
Rf-025
Rf-024

Sf-056
Kit Refacción Manija y Pedal
Handle and Pedal Setting Kit